

# Android

## Auf meinem Android-Smartphone von Samsung hat sich in der Foto-App der weiße Punkt zum Auslösen verschoben, was kann ich tun?

- Wenn Sie auf Ihrem Android-**Handy** von Samsung das **Problem** haben, dass sich in der Foto-App der weiße Punkt zum Auslösen an eine andere Stelle vom **Bildschirm** bzw. **Screen** verschoben hat (der weiße Punkt zum Auslösen unten in der Mitte ist nach wie vor vorhanden), gehen Sie wie unten beschrieben vor.
- Der weiße Punkt verschwindet normalerweise auch dann nicht bzw. taucht wieder an der selben **Stelle** auf, wenn man die App einmal schließt oder einmal komplett beendet.
- Um den weißen Punkt wieder an die ursprüngliche Stelle zu bekommen, halten Sie den Finger auf dem Punkt gedrückt, und ziehen sie ihn auf den ursprünglichen weißen Punkt zum Auslösen eines **Fotos** bzw. **Bildes** (unten in der Mitte) zurück, so dass er wieder einrastet.
- Nun ist die Darstellung der **App** wieder wie gewohnt.

Eindeutige ID: #2513

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2021-04-05 11:31