

Sonstiges

UNO Extreme: Kann man den Kartenwerfer leiser machen bzw. leiser stellen?

- Bei UNO Extreme handelt es sich um eine bestimmte Version des beliebten **Kartenspieles** (manchmal wird das **Spiel** auch unter dem Namen UNO Attack vertrieben).
- Bei dieser Version gibt es keinen **Ablagestapel** in der Mitte des Tisches.
- Kann ein **Mitspieler** keine **Karte** auslegen, muss er auf die gelbe Taste des Kartenwerfers drücken.
- Nach einem Zufallsprinzip wirft der Kartenwerfer nun entweder keine oder eine unbestimmte bzw. zufällige Anzahl an Karten heraus, die der **Spieler** dann aufnehmen muss.
- Der Kartenwerfer funktioniert mit Batterien (für **Licht** und **Sounds**), muss also vor dem Spiel eingeschaltet werden.
- Der Kartenwerfer macht **Geräusche**, wenn man die Taste zum Auswerfen betätigt, oder nachdem er eingeschaltet wurde.
- Diese **Töne** werden teilweise als sehr **laut** empfunden.
- Der **Lautsprecher** befindet sich unten (am Boden) des Kartenwerfers.
- Soweit bekannt, hat der Hersteller keine **Möglichkeit** vorgesehen, den Kartenwerfer z.B. durch einen Knopf oder eine Taste von außen leiser zu stellen bzw. die **Lautstärke** zu **ändern** (ein Öffnen des Gerätes wird nicht empfohlen).

Eindeutige ID: #2966

Verfasser:

Letzte Änderung: 2024-01-25 17:02