

Computing

Wie schalte ich mein Notebook Dell XPS ein?

- Der Knopf zum **Anschalten** von Dell XPS-Notebooks befindet sich direkt auf der Tastatur.
- Sie finden diesen auf der **Tastatur** ganz rechts oben neben der Entf-Taste bzw. über der Backspace-Taste (schwarze Taste ohne Beschriftung).
- Wenn Sie diese Taste drücken, wird Ihr Dell XPS-Notebook **hochgefahren**.
- Danach wird Ihr Dell XPS-**Laptop** immer **starten**, sobald Sie das Gerät aufklappen.

Eindeutige ID: #2668

Verfasser:

Letzte Änderung: 2022-05-30 12:33