

Android

Woher kommt auf meinem Samsung-Smartphone (Android) die Meldung: Phone is in silent mode. You might miss calls.?

- Dieser **Hinweis** erscheint auf dem **Sperrbildschirm**, zusammen mit dem Symbol eines kleinen **Handys**.
- Die Meldung zeigt zusätzlich die beiden Buttons **I don't want to miss calls** und **It's ok** an.
- Sie taucht zumeist dann auf, wenn das Smartphone an das **Ladekabel** angeschlossen oder abgezogen wurde.
- Auslöser für diese **Nachricht** ist die **App Peel Smart** bzw. **Peel Remote** oder **Peel Smart Remote**.
- Damit die Meldung nicht mehr auftaucht, müssen Sie ggf. in den **Einstellungen** die Funktion **Aktualisierungen deinstallieren** für die oben genannte App ausführen, um die letzten **Updates rückgängig** zu machen.
- Alternativ können Sie die App in den Einstellungen **deaktivieren**.
- Eine **Deinstallation** ist meist nicht ohne weiteres möglich, da es sich um eine App handelt, die auf Samsung-Smartphones standardmäßig vorinstalliert ist.

Eindeutige ID: #1583

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-05-09 12:49