

Computing

Wie kann ich in Windows Informationen über mein Netzteil und dessen Leistung herausfinden?

- Leider ist es mit Windows-Bordmitteln nicht möglich, Informationen (wie z.B. **Hersteller, Marke, Modell, Serie, Seriennummer, Watt-Zahl** etc.) über das im PC eingebaute Netzteil herauszufinden.
- Auch im **Geräte-Manager** von Windows wird das verbaute Netzteil nicht angezeigt.
- Um Informationen über das Netzteil zu erhalten, müssen Sie im Normalfall Ihren **Rechner** aufschrauben bzw. öffnen (Warnung: bei vielen PC-Herstellern erlischt in diesem Fall die Garantie!).
- Haben Sie den **PC** geöffnet, befindet sich auf dem Netzteil im Normalfall ein Aufkleber, auf dem Sie alle wichtigen Informationen ablesen können.

Eindeutige ID: #1455

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2016-09-28 12:24