

Computing

Wie kann ich im Betriebssystem Raspbian mit dem Konfigurationswerkzeug die Zeitzone einstellen oder ändern?

- Klicken Sie mit der Maus oben auf das Symbol **LXTerminal** (das Symbol sieht aus wie eine **Kommandozeile** oder **Konsole**).
- Geben Sie den **Befehl sudo raspi-config** ein und bestätigen Sie mit der **Enter**-Taste.
- Wählen Sie **4 Localisation Options**.
- Wählen Sie **I2 Change Timezone**.
- Stellen Sie das **geografische Gebiet** ein.
- Stellen Sie die **Zeitzone/Hauptstadt** ein.

Eindeutige ID: #1691

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-09-07 21:53