

Computing

Wie bekomme ich meinen Dell-PC wieder gestartet, wenn er regelmäßig blinkt?

- Manchmal geht ein Dell-**Rechner** bzw. eine Dell-**Workstation** beim **Herunterfahren** oder **Neustarten** in einen Modus über, aus welchem man diesen bzw. diese nicht mehr über den Power-Knopf gestartet bekommt.
- Man erkennt diesen Modus daran, dass eine **LED-Leuchte** vorne am Rechner regelmäßig blinkt.
- Meist funktioniert es in diesem Fall auch nicht, den PC herunterzufahren, indem man den **Power-Knopf** mindestens drei Sekunden gedrückt hält.
- Um den PC wieder **hochzufahren**, trennen Sie zunächst das Netzkabel für mindestens 10 Sekunden vom Strom (für Datenverlust übernehme ich keine Haftung!), bis sich der Rechner komplett entladen hat.
- Danach lässt sich die Workstation im Normalfall über den Power-Knopf bzw. **Schalter** zum An-/Ausschalten des PCs wieder **neu starten**.

Eindeutige ID: #1812

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2018-02-05 12:41