

Raspberry Pi

Wie kann ich im Betriebssystem Raspbian mit dem Konfigurationswerkzeug das Wi-Fi- bzw. WLAN-Land einstellen oder ändern?

- Klicken Sie mit der Maus oben auf das Symbol **LXTerminal** (das Symbol sieht aus wie eine **Kommandozeile** oder **Konsole**).
- Geben Sie den **Befehl sudo raspi-config** ein und bestätigen Sie mit der **Enter**-Taste.
- Wählen Sie **4 Localisation Options**.
- Wählen Sie **I4 Change Wi-Fi Country**.
- Ändern Sie die Einstellung z.B. auf **DE Germany**.

Eindeutige ID: #1693

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-09-07 21:52