

Raspberry Pi

Wie kann ich im Betriebssystem Raspbian ein Update des Konfigurationswerkzeugs durchführen?

- Um das Konfigurationswerkzeug **updaten** zu können, benötigen Sie eine Internetverbindung.
- Klicken Sie mit der Maus oben auf das Symbol **LXTerminal** (das Symbol sieht aus wie eine **Kommandozeile** oder **Konsole**).
- Geben Sie den **Befehl sudo raspi-config** ein und bestätigen Sie mit der **Enter**-Taste.
- Wählen Sie **8 Update**.
- Das Programm wechselt in die Konsole und führt den **Download** bzw. das **Herunterladen** und die **Installation** des Updates durch.
- Danach startet sich das Konfigurationswerkzeug **automatisch** neu.
- Durch ein Update können z.B. Menü-Punkte für neue **Einstellungen** oder **Optionen** hinzukommen.

Eindeutige ID: #1701

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-09-14 22:55