

Sonstiges

"Miss Melody"-Pferde-Tagebuch: Wie kann ich den Code bzw. das Passwort ändern?

- Standardmäßig (nachdem man das **Pferdetagebuch** erworben hat) ist der Standard-Code mit 0000 voreingestellt.
- Um den Code **anzupassen** bzw. **einzustellen** gehen Sie wie unten beschrieben vor.
- Geben Sie den aktuellen **vierstelligen** Code ein, so dass die **Musik** abgespielt wird und sich das Schloss des Tagebuches öffnet.
- Halten Sie anschließend sofort die **Taste** * für mindestens drei Sekunden gedrückt.
- Es erfolgt die **Ansage** (auf Englisch), dass Sie nun einen neuen Code eingeben können.
- Geben Sie ein neues vierstelliges **Password** ein (das Sie sich merken).
- Bestätigen Sie die neue **Eingabe** mit der Taste #.
- Es erfolgt die Ansage (auf Englisch), dass ein neuer Code **gespeichert** wurde.
- Schließen Sie anschließend das **Schloss** des Tagesbuches.
- Sie können das **Pferde-Tagebuch** nun mit dem neu eingegeben Code öffnen.
- Der Code bleibt auch dann aktuell, wenn Sie die **Batterien** des Tagesbuches gewechselt haben.

Eindeutige ID: #2834

Verfasser:

Letzte Änderung: 2023-02-22 10:14