


Computing


Wie kann ich bei einem MEDION-PC (z.B. ERAZER) die Farbe des Lichtes vorne am Gehäuse ändern?

- Um bei Ihrem MEDION-**Rechner** bzw. -**Computer** die **Lichtfarbe** vorne am Gehäuse **einzustellen** (oder um die **Beleuchtung** einfach **einzuschalten** oder **auszuschalten**), gehen Sie wie unten beschrieben vor.
- Öffnen Sie auf Ihrem PC das **Programm** GIGABYTE App Center, indem Sie z.B. im Windows-Suchfenster den Begriff App eingeben und das Ergebnis Launch APP Center auswählen.



- Ist dieses Programm auf Ihrem PC noch nicht installiert, müssen Sie es zunächst **installieren** (eine Verknüpfung zur **Installation** ist bei MEDION-PCs standardmäßig auf dem Desktop angelegt).
- **Öffnen** Sie im GIGABYTE APP Center das Programm RGB Fusion 2.0 über einen Doppelklick (der zugehörige Dialog öffnet sich).

Computing



- In diesem Dialog können Sie unter anderem die Farbe auswählen, die angezeigt werden soll (Color), sowie die **Geschwindigkeit** (Speed) und die **Helligkeit** (Brightness).
- Damit das Licht **dauerhaft** angezeigt wird, wählen Sie STATISCH.
- Um das Licht zu **deaktivieren**, wählen Sie OFF (klicken Sie die Option erneut an, um das Licht wieder zu **aktivieren**).
- Sie können auch weitere **Effekte** auswählen: IMPULS, BLINKEN, DOUBLE

Seite 2 / 3

Computing

FLASH, FARBZYKLUS, MUSIK, ZUFÄLLIG und GAME.

- Die Änderungen werden sofort angewendet bzw. sind sofort sichtbar, Sie müssen diese nicht explizit **speichern**.

Eindeutige ID: #2769

Verfasser:

Letzte Änderung: 2022-11-15 18:37