

Sonstiges

"Miss Melody"-Pferde-Tagebuch: Ich habe den Code bzw. das Passwort vergessen, was kann ich tun?

- Standardmäßig (nachdem man das **Pferdetagebuch** erworben hat) ist der Standard-Code mit 0000 voreingestellt.
- Wenn Sie den neu eingestellten Code vergessen haben, können Sie diesen wie unten beschrieben **zurücksetzen**.
- Um den Code zu **resetten**, halten Sie die Tasten 1 3 0 für mindestens vier Sekunden lang gedrückt.
- Die **Musik** wird abgespielt und das **Schloss** öffnet sich.
- Geben Sie nun ein neues **Password** ein wie [hier](#) beschrieben.

Eindeutige ID: #2835

Verfasser:

Letzte Änderung: 2023-02-19 18:19