

Computing

Mein DELL-Rechner blinkt und lässt sich nicht mehr starten bzw. anschalten, was kann ich tun?

- Wenn bei Ihrem DELL-**Computer** der **Netzschalter** blinkt, wurde er in den **Energiesparmodus** versetzt.
- In diesem Fall kann es sein, dass er sich nicht mehr über die Power-Taste **hochfahren** lässt.
- Trennen Sie Ihren **PC** in diesem Fall vom Stromnetz.
- Hinweis: Durch diese **Lösung** kann es sein, dass nicht gespeicherte Daten von Programmen, die gerade geöffnet sind, verloren gehen.
- Um das **Problem** zu lösen, bringen Sie dazu an der Rückseite Ihres PCs den kleinen Schalter direkt am **Stromkabel** in die Position 0 (AUS), warten Sie mindestens zehn Sekunden, und bringen Sie den Schalter wieder in die Position 1 (AN).
- Ziehen Sie alternativ an der Rückseite Ihres PCs das **Stromkabel** heraus, warten Sie mindestens zehn Sekunden, und stecken Sie das Stromkabel anschließend wieder an.
- In beiden Fällen wurde der PC lange genug vom **Stromnetz** getrennt.
- Nun sollten Sie den Rechner wieder über den Netzschalter bzw. über die **Power-Taste** starten können.

Eindeutige ID: #2797

Verfasser:

Letzte Änderung: 2022-12-23 10:54