

Computing

Wie starte ich den Raspberry Pi?

- **SD-Karte** mit dem aufgespielten **Betriebssystem** in Raspberry einschieben.
- **USB-Anschlüsse** für **Tastatur** und **Maus** anstecken.
- **HDMI-Anschluss** für **Monitor** bzw. **Bildschirm** anstecken.
- **Stromversorgung** in **Micro-USB** anstecken: Der Raspberry Pi sollte nun automatisch starten und die rote **LED PWR** (Power) leuchten.
- Beim Laden bzw. beim Zugriff auf die SD-Karte blinkt die grüne LED **ACT**.

Eindeutige ID: #1502

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-01-03 12:31