

iOS

Wie kann ich auf meinem iPhone WLAN-Calls aktivieren bzw. einschalten?

- Wenn Sie WLAN-Calls aktivieren, können Sie bei einer aktiven WLAN-Verbindung Telefonate über diese Verbindung führen, was von Vorteil sein kann, wenn Sie keinen oder schlechten **Mobilfunk-Empfang** haben.
- Ob Ihr Anbieter WLAN-Calls unterstützt, und welche **Kosten** dafür ggf. anfallen, erfragen Sie am besten bei Ihrem Provider.
- Wenn Sie auf Ihrem **iOS-Smartphone** bzw. **Handy** WLAN-Calls **einstellen** möchten, gehen Sie wie unten beschrieben vor.
- Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die **Einstellungen**.
- Wählen Sie den Menü-Punkt **Telefon - WLAN-Anrufe**.
- Aktivieren Sie die **Option** bzw. **Einstellung WLAN-Anrufe auf iPhone**.
- Ggf. müssen Sie anschließend noch einen **Hinweis** bestätigen.
- Die WLAN-Calls auf Ihrem iPhone sind nun **aktiv**.

Eindeutige ID: #2322

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2020-09-18 12:01