

iOS

Wie komme ich an die SIM-Karte meines iPhones bzw. wie kann ich diese wechseln?

- Um die SIM-Karte Ihres **Apple** iPhones **auszutauschen**, gehen Sie wie unten beschrieben vor.
- Bei den aktuellen iPhone-Modellen befindet sich das kleine **Fach** mit der SIM-Karte auf der rechten Seite, bei älteren Modellen oben am iPhone.
- Sie erkennen das Fach mit der SIM-Karte am kleinen schwarzen **Loch**.
- Um das Fach zu öffnen, nehmen Sie die Spitze des **Schlüssels**, der Ihrem Original-iPhone beigelegt wurde, und drücken Sie diese in das Loch.
- Alternativ können Sie auch eine **Büroklammer** aufbiegen und deren Spitze in das Loch stecken, um das Fach zu öffnen.
- Um das Fach zu öffnen, müssen Sie durchaus etwas fester **drücken** bzw. es ist etwas **Druck** nötig.
- Bei Erfolg springt das Fach mit der SIM-Karte auf und Sie können diese **entnehmen**.
- Legen Sie ggf. eine **neue** SIM-Karte ein (falls Sie das iPhone weiter verwenden möchten).
- Das Fach können Sie **schließen**, indem Sie es mit dem Finger wieder hineinschieben.

Eindeutige ID: #1811

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2018-02-02 12:35